VOTRE MONITEUR DE RÉSERVOIR


MATÉRIEL REQUIS POUR INSTALLATION


sinopé

LM4110-ZB

Guide d'installation

Moniteur de réservoir







Réservoir de propane

Jauge de réservoir R3D préinstallée. Rochester Gauges



Réservoir de carburant

Jauge FLRG-48 Sinopé



Modèle


Numéro de pièce

R3D-LP 5-95% 5909S02733 R3D-LP 10-80% 5909S02772 FLRG-48

IMPORTANT

Les réservoirs n'ayant pas de de jauges R3D peuvent être mises à niveau. Contacter votre fournisseur de propane pour plus de détails.

INSTALLATION DES PILES ET ACTIVATION DU MONITEUR



Dévissez les 2 vis à l'aide d'un tournevis carré / plat.

2 Séparez les deux parties du moniteur.

Installez les batteries dans la partie supérieure du moniteur.

Note : Installez les batteries comme indiqué sur le compartiment du boîtier.



ACTIVATION DU MONITEUR

Si vous n'avez pas encore de compte, téléchargez l'application Neviweb pour iOS ou Android pour créer un compte et ajouter votre appareil.



Obtenir l'appli








- Appuyez sur **≡**, puis sélectionnez « Ajouter un appareil ».
 - Suivez les étapes de l'assistant d'installation.

AVERTISSEMENT

L'installation des batteries doit être effectuée à une distance minimale de 3 mètres (10 pieds) du réservoir de propane.


ACTIVATION DU MONITEUR (SUITE)

Remettez la partie supérieure du moniteur sur la base et serrez fermement (couple de 9 livres-pieds ou 12,2 Nm requis) pour vous assurer que le moniteur est étanche



INSTALLATION DU MONITEUR SUR LE RÉSERVOIR

Le moniteur peut être installé à l'aide de la base magnétique à plusieurs endroits sur le réservoir. Cependant, il doit être dégagé du mur. Veuillez également le positionner de manière à ce que la valve de remplissage soit libre.



Le moniteur de réservoir doit être installé loin des surfaces métalliques (revêtements en aluminium ou en acier, rampe en aluminium).



Insérez le capteur dans le cadran de type R3D jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Assurez-vous que le cadran est propre avant d'installer la sonde.


Le moniteur de réservoir peut également être fixé à l'aide de vis (non incluses) ou de serre-câbles en plastique.

RELIER VOTRE MONITEUR À VOTRE PASSERELLE ZIGBEE COMPATIBLE

 Débutez la session de connectivité de votre passerelle Zigbee compatible en vous référant au quide d'utilisation de cette dernière.



2 Connectez votre moniteur de réservoir au réseau en appuyant brièvement sur le bouton situé sous l'antenne de l'appareil.



Voyant lumineux	État
Le voyant vert clignote	Connexion en cours
Voyant vert allumé pendant 10 s	Connexion établie
Voyant rouge allumé pendant 10 s	Échec de la connexion*

"Référez-vous à la section « support » de notre site Web au www.sinopetech.com


Une fois connecté, il est possible de vérifier l'état du réseau en appuyant brièvement sur le bouton.

4 Lorsque votre appareil est connecté, fermez la session de connectivité de votre passerelle Zigbee.

DÉCONNECTER VOTRE MONITEUR DE RÉSERVOIR DE LA PASSERELLE ZIGBEE

Pour déconnecter votre appareil de la passerelle Zigbee, appuyez 10 secondes sur le bouton situé sous l'antenne.





INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE



Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage.

ANALYSE DES RISQUES LIÉS À UNE POTENTIELLE UTILISATION INADÉQUATE DE L'ÉMETTEUR

Risques	Évaluation	Atténuation
Dommage mécanique	Si vous laissez tomber l'émetteur et que vous utilisez le câble comme mécanisme de soulèvement pour le transporter, vous risquez d'endommager le boîtier, l'aimant, le capteur et le câble. Ces dommages peuvent nuire au bon fonctionnement de l'émetteur.	Manipulez l'émetteur avec précaution en utilisant le boîtier lorsque vous le transportez pour l'installation sur le terrain. N'utilisez pas le câble pour tenir l'émetteur. Ne pas laisser tomber l'émetteur et l'installer conformément au manuel d'installation.
Infiltration d'eau	L'infiltration d'eau peut endommager l'émetteur si le boîtier n'est pas bien vissé lors du changement des piles.	Les deux vis du boîtier doivent être serrées de manière égale. Un couple de serrage de 9 Lbs-in (12,2 Nm) est recommandé. Il est conseillé d'alterner entre les deux vis lors du vissage.
Défaillance électrique	Une utilisation incorrecte ou inversée de la pile empêchera tout fonctionnement de l'émetteur. En outre, si le mauvais type de pile est utilisé, cela peut réduire la durée de vie de l'émetteur.	Effectuez l'installation correctement en suivant le présent manuel d'installation et les indications figurant sur le compartiment des piles. Installez également des piles qui correspondent à celles figurant dans le manuel d'installation.
Portée d'émission réduite	Le fait de couvrir l'émetteur avec un appareil métallique réduit la portée effective de la transmission.	Ne pas couvrir l'émetteur.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation

Type: 3 piles AA au lithium (Energizer Ultimate Lithium)

Durée de vie : 10 ans

Environnement

Indice de protection : IP65

Classification de zone : Classe 1 Division/Zone 2,

Groupe D/IIA, T4

Tension d'utilisation: 5 VDC nom., 80 mA max.

Température d'opération : -40 °C à 50 °C [-40 °F à 122 °F] Température d'entreposage : -40 °C à 50 °C [-40 °F à 122 °F]

Humidité relative de condensation : 0 à 100 %

Altitude: Jusqu'à 3000 mètres

Transmission

Protocole: Zigbee 3.0 Fréquence: 2,4 GHz

Puissance d'émission: +20 dBm Sensibilité du récepteur : -108 dBm Module transmetteur IC: 5123A-GM210P

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: [1] l'appareil ne produit pas de brouillage, et [2] l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Neviweb® est une marque déposée de Sinopé Technologies Inc. au Canada et aux États-Unis. Apple et le logo Apple sont des marques d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google Play et le logo de Google Play sont des marques de commerce de Google Inc.

Garantie limitée de 3 ans

SINOPÉ TECHNOLOGIES INC. garantit les composantes de ses produits contre les vices et les défauts de fabrication en fonction d'une utilisation et d'entretiens normaux, et ce, pour une période de 3 ans à partir de la date d'achat et sur présentation d'une facture attestant cette date. La garantie ne prévoit pas le remboursement des frais de transport encourus par le consommateur et ne s'applique pas à un produit qui aurait été mal installé, mal utilisé ou accidentellement endommagé. La responsabilité de SINOPÉ TECHNOLOGIES INC. se limite uniquement au remplacement du produit [appareil] et ne comprend d'aucune façon le coût de branchement ou d'installation de l'appareil ou de pièces de remplacement.

